

# INSTRUCCIONES

## CONTROL REMOTO UNIVESAL PARA AIRE ACONDICIONADO MODELOS AC-199S / K-100ES / K-1018E



- PONERLE PILAS AL CONTROL REMOTO.
- CONECTAR EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO A LA RED ELÉCTRICA.
- PRESIONAR EL BOTON "SET" Y SOSTENERLO POR APROXIMADAMENTE 5 SEGUNDOS HASTA QUE EMPIEZE A PARPADEAR EL CÓDIGO DE TRES CIFRAS.
- CUANDO EL CODIGO DE TRES CIFRAS ESTÉ PARPADEANDO, VOLVER A PRESIONAR EL BOTON SET.
- DE ESA MANERA, EL CODIGO DE TRES CIFRAS EMPEZARÁ A SUBIR AUTOMÁTICAMENTE: 001, 002, 003, ETC.
- MANTENER EL CONTROL REMOTO APUNTANDO AL EQUIPO, HASTA QUE EL EQUIPO RESPONDA (POR LO GENERAL SE ENCIENDE SOLO, O EMITE UN "BEEP").
- CUANDO SE ESCUCHE ESE "BEEP" INMEDIATAMENTE PRESIONAR EL BOTON "OK" PARA QUE EL CÓDIGO DEJE DE CORRER. DE ESA FORMA EL CONTROL REMOTO YA QUEDA PROGRAMADO Y LISTO PARA USAR.
- SI CREE QUE SE PASÓ, VUELVA A SOSTENER LA TECLA "SET" HASTA QUE PARPADEE EL CÓDIGO. CON EL CÓDIGO PARPADEANDO, PUEDE VOLVER MANUALMENTE HACIA ATRAS O HACIA ADELANTE CON LAS TECLAS ▲ Y ▼ HASTA QUE EL EQUIPO EMITA EL "BEEP" Y LUEGO PRESIONAR "OK".



Copyright © 2004 - 2014 - Todos los derechos reservados  
[ElReyDelRemoto.com.ar](http://ElReyDelRemoto.com.ar) es una división de Soluciones Electrónicas S.R.L.  
Panamá 925 - Ciudad de Buenos Aires - Telefonos (011) 6091-3037 / 6379-6583